



UNT 2 + Adapter, Schleifen eines Schieberkeiles



UNT 2 + Adapter, Schleifen eines Schiebergehäuses

Federbelastete Schleifadapter:	Arbeitsbereiche:	Zoll:
<b>Größe 1 (MK 2)</b>	DN 15–400 mm	1/2"–16"
<b>Größe 2 (MK 3)</b>	DN 80–700 mm	3"–28"
<b>Größe 3 (MK 4)</b>	DN 80–900 mm	3"–36"
<b>Größe 4 (MK 5)</b>	DN 400–1.600 mm	16"–64"

### Schleifadapter und Neigungstische:

Mit Schleifadaptern sowie passenden Schleif-, Läpp- und Planetenscheiben ist die Bearbeitung von Armaturendichtflächen auf Ständer- und Radialbohrmaschinen möglich.

Für die Ausrichtung von Schiebern und Schieberkeilen werden die entsprechenden Neigungstische empfohlen. (Neigungswinkel stufenlos zwischen 0° und 15° einstellbar)

Neigungstisch:	Tischgröße:	Zoll:
<b>UNT 1</b>	350 x 350 mm	13,8"
<b>UNT 2</b>	500 x 500 mm	19,7"
<b>UNT 3</b>	1000 x 1.000 mm	39,4"
<b>UNT 4</b>	1500 x 1500 mm	59"



UNT 1



Adapter Größe 3



UNT 3